

- Otočným ovladačem (8), nebo tlačítka šipek (16) vyberte požadovanou stanic.
- Pro potvrzení výběru stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

→ K seznamu oblíbených stanic se můžete dostat také přímo pod položkou menu „MY FAVOURITE“.

### Správa seznamu oblíbených stanic


- Zvýrazněte stanic, kterou chcete upravit.
- Stiskněte tlačítko RIGHT (6), nebo příslušné tlačítko se šipkou (16) na dálkovém ovladači.
- V menu se nyní objeví další možnosti pro přesun nebo vymazání stanice.

### Správa oblíbených stanic na počítači

Seznam oblíbených stanic můžete spravovat také na počítači. Můžete zde stanice přidávat, přesunovat, nebo vymazat.



Počítač, na kterém se spravuje seznam oblíbených stanic, musí být připojený k stejné síti, ke které je připojené internetové rádio.

- Stiskněte tlačítko MENU (7), nebo tlačítko  (20) na dálkovém ovladači a otočným ovladačem (8), nebo tlačítka šipek (16) vyberte položku menu „CONFIGURATION“ a výběr potvrďte.
- Vyberte položku menu „INFORMATION“ a pro potvrzení stiskněte otočný ovladač (8), nebo tlačítko OK (26).

→ Položku menu „INFORMATION“ můžete otevřít i přímo tlačítkem INFO (32).

- Vyberte položku menu „NETWORK INFORMATION“ a výběr potvrďte.
- Pod položkou menu „IP“ najdete IP adresu internetového rádia.
- Na počítači vložte IP adresu internetového rádia do internetového prohlížeče (Google Chrome, nebo Internet Explorer).
- Zobrazí se přehled uložených oblíbených stanic.

## MY STATIONS

Channel Name	URL	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom
1. DJ AAM Radio FM	*****						
2. Country Radio Switzerland	*****						
3. Bigbest	*****						
4. 24Radio Switzerland	*****						
5. AFN American Freedom	*****						
6. Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen						
7. MP3 Pro	http://www.katrfm.com/katrfm_mp3pro.m3u						
8. 2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u						
9. stream 2	http://windowsradio.com:8600/listen.pls						
10. aac 128	http://eastondoradio.com:8100/bighigh.aac						
11. Seoul Shoutcast	http://p.shoutcast.com/sbin/tunein-station						

Channel Name	URL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>	

DELETE	Vymaže zvolenou stanic ze seznamu
TOP	Přesune stanic do prvního řádku seznamu
UP	Přesune stanic o jeden řádek výše
DOWN	Přesune stanic o jeden řádek níže
BOTTOM	Přesune stanic na konec seznamu
ADD CHANNEL	Vlože název stanice a její URL (adresu audio streamu), aby se přidala do seznamu